B5 size: 182 x 257 mm

SOTEC

ADSL対応LANドライバのアップデートについて

この度は、弊社製品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

本製品におきまして、本製品とADSLモデムとの組み合わせによりインターネット接続ができない場合があります。本現象を防ぐためにアップデートドライバを付属いたしました。


お使いの環境で接続できない現象が発生した場合は、以下の方法によりLANドライバのアップデートをおこなってください。

アップデート手順

1. 「スタート」ボタンをクリックしてメニューから、「マイコン ピュータ」 アイコンを右クリックして、「プロパティ」をクリックします。



2. 「システムのプロパティ」から「ハードウェア」タブをクリック して「デバイスマネージャ」ボタンをクリックします。




3. デバイスマネージャ内の「ネットワークアダプタ」から 「SiS 900 PCI Fast Ethernet Adapter」をダブルクリックします。



4. 「ドライバ」タブをクリックして、「ドライバの更新」ボタンを クリックします。



5. 「ハードウェアの更新ウィザード」が起動します。 「一覧または特定の場所からインストールをする」をクリッ クしてチェックを付け「次へ」ボタンをクリックします。



6. 「次の場所で最適のドライバを検索する」にチェックが入っていることを確認して「次の場所を含める」にチェックを付けてから、「参照」ボタンをクリックします。



7. 「フォルダの参照」が起動したら、ドライバCDをセットしているCD-ROMドライブをクリックします。



8. CD-ROMドライブを選択したら、 「OK」ボタンをクリックして「フォ ルダの参照」を閉じます。

9. 「次へ」ボタンをクリックします。



自動的にドライバがインストールされます。
インストールが終わると、「完了」が表示されます。

11. 「完了」ボタンをクリックして、Windowsを再起動します。



Windowsは、米国Microsoft社の米国および他の国における登録商標です。 ご不明な点は、ソーテック テクニカルサポートセンタまでお問い合わせください。 Copyright (C) 2002 SOTEC Co.,Ltd.

SLIP SHEET,LAN_UPDATE_NOTICE EN3228A